Anello blocco gancio per Ninebot G30



Scheda prodotto completa

Descrizione prodotto

- Il kit contiene: 1 pz Anello di bloccaggio 1 pz Anello di protezione

Identificazione prodotto

- SKU: 19850
- EAN: 8460000089757

A cosa serve

- Le coperture plastiche proteggono o rifiniscono le parti previste del mezzo; forma e punti di fissaggio dipendono dal modello.
- Il sistema di chiusura mantiene nella posizione prevista gli elementi pieghevoli o di bloccaggio del mezzo e contribuisce a evitarne movimenti o aperture indesiderate.

Compatibilità e identificazione

- Verificare forma, misure, lato/posizione e punti di fissaggio. La compatibilità dipende dalla geometria della sede più che dal solo aspetto del ricambio.
- Verificare modello e versione del mezzo, forma e dimensioni del sistema di chiusura, diametri, posizione, attacchi e componenti con cui deve accoppiarsi.

Compatibilità verificata

Ninebot

2 modelli

Modello	Codice	EAN
Ninebot Ninebot-G30 Max	ninebot max g30	-
Ninebot Ninebot-G30 LE	ninebot max g30le ii	-

Dove trovo il codice? È riportato sulla targhetta e sulla scatola.

Anello blocco gancio per Ninebot G30



Scheda prodotto completa

Prima dell’acquisto

- Confrontare il ricambio originale e verificare sede, attacchi e versione. Controllare se clip, viti o adesivi necessari sono inclusi.
- Confrontare il componente originale e verificare che la versione scelta corrisponda al sistema di chiusura installato. Non basarsi soltanto sull’aspetto esterno.

Installazione e utilizzo

- Montare nella sede prevista senza forzare clip o linguette e verificare che non interferisca con parti mobili, cavi o comandi.
- Montare il componente nella posizione prevista e verificare che la chiusura si innesti e si liberi correttamente senza giochi anomali. Prima dell’uso controllare il bloccaggio con il mezzo fermo.

Problemi e sintomi

- Gioco eccessivo, chiusura che non blocca, sgancio difficoltoso, deformazioni o rotture possono indicare usura o danni al sistema.

Usura e sostituzione

- Sostituire il componente quando è rotto, deformato o non rimane più correttamente fissato.
- Sostituire il componente quando non garantisce più un bloccaggio stabile, è deformato, rotto o presenta usura che compromette l’aggancio.

Sicurezza e cose da non fare

- Non utilizzare il mezzo se il sistema di chiusura non blocca correttamente. Non modificare o limare gli elementi di aggancio per adattare componenti non compatibili.

Anello blocco gancio per Ninebot G30



Scheda prodotto completa

Differenze tra versioni

- Revisioni differenti possono modificare forma e punti di fissaggio. Verificare la versione specifica quando indicata.
- Versioni differenti dello stesso mezzo possono utilizzare sistemi di chiusura con misure, geometrie o attacchi diversi. Verificare sempre la versione specifica.

Anello blocco gancio per Ninebot G30



Scheda prodotto completa

Galleria prodotto







