



Pasticche compatibili di ricambio per monopattini NIU

Scheda prodotto completa



Descrizione prodotto

- Pasticche compatibili di ricambio per monopattini elettrici NIU KQi2, KQi3. (Pastiglie pinza freno) Nota bene: Verificare prima dell'acquisto che il proprio monopattino monti lo stesso modello di pasticche.

Identificazione prodotto

- SKU: 66914
- EAN: 8435764407994
- Cod. Forn.: 8642-22

Specifiche tecniche

- Condizione: Nuovo
- Tipologia articolo: Prodotto commerciale o compatibile
- Marca: EWheel

A cosa serve

- Le pastiglie generano attrito contro il disco per rallentare o arrestare la ruota.

Compatibilità e identificazione

- Verificare forma, dimensioni, spessore e compatibilità con la pinza freno. Pastiglie visivamente simili possono utilizzare profili o molle differenti.

Compatibilità verificata



NIU

7 modelli

Modello	Codice	EAN
✓ NIU KQi2 Pro	NIU-KQi2	-
✓ NIU KQi3 Pro	NIU-KQi3	-
✓ NIU KQi1 Pro	NIU KQi1 Pro	-



Pasticche compatibili di ricambio per monopattini NIU

Scheda prodotto completa



NIU

7 modelli

Modello	Codice	EAN
✓ NIU KQi2 Pro	NIU KQi2 Pro	-
✓ NIU KQi3 Max	NIU KQi3 Max	-
✓ NIU KQi3 Pro	NIU KQi3 Pro	-
✓ NIU KQi3 Sport	NIU KQi3 Sport	-

Dove trovo il codice? È riportato sulla targhetta e sulla scatola.

Prima dell'acquisto

- Confrontare forma e misure con le pastiglie originali e verificare la pinza installata. Controllare se molle o elementi di ritegno sono inclusi.

Installazione e utilizzo

- Montare le pastiglie nella posizione prevista senza contaminare il materiale d'attrito. Verificare libero movimento della pinza e corretta distanza dal disco, quindi assestare la frenata in modo progressivo.

Problemi e sintomi

- Frenata debole, rumori, trascinamento o spessore ridotto possono indicare pastiglie usurate, contaminate o non correttamente allineate.

Cause probabili

- Cause comuni sono normale usura, contaminazione con olio/grasso, surriscaldamento, disco irregolare o montaggio/allineamento non corretto.



Pasticche compatibili di ricambio per monopattini NIU

Scheda prodotto completa



Controlli e soluzioni

- Controllare spessore e superficie delle pastiglie, stato del disco, allineamento della pinza e presenza di contaminanti.

Usura e sostituzione

- Sostituire le pastiglie quando lo spessore utile è insufficiente, il materiale è danneggiato o contaminato oppure la frenata non è più sicura dopo corretta regolazione.

Sicurezza e cose da non fare

- Non contaminare pastiglie e disco con oli o lubrificanti. Dopo la sostituzione verificare la frenata e consentire il corretto assestamento delle nuove superfici d'attrito.

Differenze tra versioni

- Pinze diverse possono utilizzare pastiglie con forma, spessore o sistemi di ritegno differenti. Verificare la compatibilità con la pinza specifica.



Pasticche compatibili di ricambio per monopattini NIU

Scheda prodotto completa



Galleria prodotto

